

**Auftragsdatenimport PMS****Feldbeschreibung PMS.DAT****Aufträge**

Nr.	Bezeichnung	Format
001	Nummer	Numerisch/alphanumerisch (parametrisierbar), max. 12 Stellen
002	Bezeichnung	Text, 30 Zeichen
003	Projekt	Text, 30 Zeichen
004	Kunde	Text, 30 Zeichen
005	Sollmenge	Numerisch, 2 Nachkommastellen, z.B. "123,45-"
006	Erfassungsdatum	Datum
007	Liefertermin	Datum
008	Kennzeichen 1	Text, 30 Zeichen
009	Mandanten-Nr.	Numerisch, 3-stellig, Wertebereich: 1-999
010	Kennzeichen 2	Text, 30 Zeichen
011	Kennzeichen 3	Text, 30 Zeichen
012	Artikel-Nr.	Text, 30 Zeichen
013	Zeichnungs-Nr.	Text, 30 Zeichen
014	Ihr Zeichen	Text, 30 Zeichen
015	Unser Zeichen	Text, 30 Zeichen
016	Datum 1	Datum
017	Datum 2	Datum
018	Auftragsart	Numerisch, 2-stellig, Wertebereich: 1-99, Referenzwert
019	Status	Numerisch, 1-stellig, Wertebereich: 0-3 0 oder leer=ohne Buchung, 1=Beginn, 2=Unterbrechung, 3=Ende
020	Ref.-ID	Text, 20 Zeichen

**Arbeitsfolgen**

022	AFO-Nummer	Numerisch/alphanumerisch (parametrisierbar), max. 8 Stellen
023	Bezeichnung	Text, 30 Zeichen
024	Arbeitsgang	Numerisch, 4-stellig, Wertebereich: 1-9999
025	Beschreibung	Text, mehrzeilig
026	Teilebezeichnung	Text, 30 Zeichen
027	Zeichnungs-Nr.	Text, 30 Zeichen
028	Werkzeug-Nr.	Text, 30 Zeichen
029	Rüstzeit (in Std.)	Numerisch, 2 Nachkommastellen, z.B. "123,45-"
030	Fert.-Zeit (in Std.)	Numerisch, 2 Nachkommastellen, z.B. "123,45-"
031	Barcode-Nr.	Numerisch, 9-stellig, Wertebereich: 1-999999999
032	Kostenstelle	Numerisch/alphanumerisch (parametrisierbar), max. 8-Stellen
033	Status	Numerisch, 1-stellig, Wertebereich: 0-3 0 oder leer=ohne Buchung, 1=Beginn, 2=Unterbrechung, 3=Ende
034	Sollmenge	Numerisch, 2 Nachkommastellen, z.B. "123,45-"
035	Losgrösse	Numerisch, 7-stellig, Wertebereich: 0-9999999
036	Materialkosten	Numerisch, 2 Nachkommastellen, z.B. "123,45-"
037	Erste Buchung	Datum
038	Letzte Buchung	Datum
39	Kennzeichen	Text, 30 Zeichen
040	Auftragstyp	Numerisch, 1-stellig, Wertebereich: 1-9
041	Akkord	Numerisch, "0"=Nein, "1"=Ja
042	Drucken	Numerisch, "0"=Nein, "1"=Ja
043	Arbeitsplatz	Text, 12 Zeichen
044	Geplanter Start	Datum
045	Ref.-ID	Text, 20 Zeichen

**Anmerkung:** Das erwartete Zahlen- und Datumsformat ist abhängig von den Systemeinstellungen!

**Spezielle Datenformate [Format]:**

Über spezielle Parameter in AIMPORT.INI kann das Importformat beschrieben werden

sDate= Trennzeichen Datum (Bsp: '.' => "01.09.1997")  
sTime= Trennzeichen Uhrzeit (Bsp: ':' => "08:30")  
sDecimal= Dezimal-Trennzeichen (Bsp: '.' => "123.45-")  
sThousand= Trennzeichen Tausend (Bsp: ',' => "1.234,56-")  
sList= Trennzeichen Liste (z.Z. ohne Bedeutung)  
iDate= Datumfolge (0=MMTTJJ, 1=TTMMJJ, 2=JJMMTT)  
iDigits= Anzahl Nachkommastellen (wichtig, wenn keine Dezimaltrennzeichen verwendet werden)

**Bitte beachten:**

Da PMS Aufträge, Kostenstellen, Arbeitsplätze etc. i.d.R. alphanumerisch führt und auch andere Feldlängen nutzt, ist hier immer eine Abstimmung notwendig. Der Arbeitsgang kann deswegen nicht importiert werden (alphanumerisches Feld).

Zurückgemeldet wird über die Ref-ID der AFO!

## Auftragsdatenexport PMS

Dateiname: Avero.txt

Feldtrennung: „;“ (Semikolon)

Nur neue Werte übergeben.

Feld-Nr.	Feldname	Feldlänge	Bemerkung
1	Auftrags-Nummer	09-12	alpha
2	Arbeitsfolge	03	num., Auffüllen mit „0“
3	Personalnummer	08	Auffüllen mit „0“
4	Datum	10	DD.MM.YYYY
5	Von Uhrzeit	05	hh.mm oder hh.mm.ss
6	Bis Uhrzeit	05	hh.mm oder hh.mm.ss
7	Arb.Std.	09	HHHHH,DD- X"
8	Menge	09	HHHHH,DD- X"
9	Ref.-ID (AFO)	20	alpha
10	Arbeitsplatz	06	wird derzeit nicht übergeben!

Satzende  
CRLF

;End of Line  
EOL

Ab Version PMS32 1.04.2200 werden für "Bis Uhrzeit" auch Werte größer 24:00 unterstützt, um Nachtschichten abbilden zu können.